


AUTO ELEKTRICKÉ DĚTSKÉ POLICEJNÍ

Art. No. 6230AUTO01



CE

PRŮVODCE

R / C ovládání vpřed / vzad a doleva / doprava

Hudba

Nastavení hlasitosti a AUX

Zobrazení výkonu

Vpřed a vzad

Vysoká a nízká rychlost

Bluetooth

USB



UPOZORNĚNÍ:

Hračku musí sestavovat dospělá osoba. V nesestaveném stavu obsahují potenciálně nebezpečné ostré hroty, ostré hrany a malé části, proto je prosím držte mimo dosah dítěte.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívat v provozu.

DÍLY

	HLAVNÍ ČÁST 1 KS		ČELNÍ SKLO 1 KS		PRAVÝ A LEVÝ DRŽÁK 1 KS		ŠROUB 1 KS
	VOLANT 1 KS		ZADNÍ KŘÍDLO 2 KS		PODLOŽKA 6 KS		ZÁVLAČKA 4 KS
	KRYT KOLA 4KS		SEDADLO 1 KS		ŠROUB 15 KS		DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 1 KS
	KOLO 4 KS		ZPĚTNÉ ZRCÁTKO 2 KS		MATICE 1 KS		NABÍJEČKA 1 KS

SPECIFIKACE PRODUKTU



Baterka: 12 V4,5 AH * 1

G.W: 20 kg

N.W: 16 kg

Vhodný věk: 37-95 měsíců

Maximální zatížení: 30 kg

Doba nabíjení: 8-12 hodin

Nabíječka: Vstup AC110-220V, výstup DC12V500mA

Rychlost: 3-5 km / h

FUNKCE TLAČÍTKA




- ① USB Display
- ⑤ Tlačítko napájení
- ② Zobrazení výkonu
- ⑥ Tlačítko sirény
- ③ AUX
- ⑦ Vysoká a nízká rychlost
- ④ Nabíjecí otvor
- ⑧ Vpřed a vzad

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A VYSVĚTLENÍ

Nepřepínejte tlačítko vpřed / vzad, když auto jede, může dojít k poškození motoru.

Dálkové ovládání po vložení baterii začne fungovat. Dálkové ovládání by mělo být používáno pod dohledem dospělých. Dálkové ovládání je upřednostněno před ovládním auta dítětem (řidičem v autě).

- ① VPŘED
- ④ DOZADU
- ② RYCHLOST
- ⑤ VLEVO
- ③ STOP
- ⑥ VPRAVO



Jak upravit frekvenci R / C:

Dlouze stiskněte dopředu a dozadu tlačítko na 3 sekundy a indikátor rychlosti bliká.

Poté zapněte výkon, indikátor rychlosti zhasne, znamená, že připojení bylo úspěšné.

Pokud indikátor rychlosti nereaguje, znamená to připojení se nezdařilo. Vyměňte baterie a zkuste to znovu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝMĚNA BATERIE

Sejměte kryt baterie ovladače

Vložte dvě baterie AAA1,5V

Vložte baterie se správnou polaritou.

Nové a použité baterie nemíchejte. Použité vždy ekologicky zlikvidovat.

Nevkládejte baterie s nesprávnou polaritou, mohlo by dojít ke zkratu. Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.

Manipulovat s bateriemi smí pouze dospělý.

Baterie neslouží jako hračka.

SCHÉMA POŘADÍ INSTALACE

1. SESTAVA PRAVÉHO A LEVÉHO DRŽÁKU

Umístěte pravý a levý držák do příslušných otvorů na karoserii a utáhněte jej šrouby.



2. SESTAVA PŘEDNÍCH A ZADNÍCH KOL

Montáž: podložka, přední kolo, podložka, poté utáhněte závlačku a nakonec vložte kryt kola.

Montáž: podložka, zadní kolo, podložka, poté utáhněte závlačku a nakonec vložte kryt kola.



3. SESTAVA VOLANTU

Spojte dva dráty jako na obrázku a poté vložte volant na směrovou páku, nakonec dotáhněte šroubem a maticí.



4. SESTAVA ČELNÍHO SKLA

Otevřete kapotu a připojte vedení, která jsou v čelním skle a pod kapotou, zasuňte čelní sklo na správné místo na platformu a nakonec ji utáhněte šroubem.




5. SESTAVA ZADNÍHO KŘÍDLA

Spojení kabelů, které jsou v zadním křídle a karoserii, poté zasuňte zadní křídlo do pravého otvoru na voze.



6. PŘIPOJENÍ BATERIE

Připojte bateriové vedení správně, červená k červené, černá k černé.



7. SESTAVA SEDADLA

Nasaďte sedadla na správné místo v autě, poté pomocí šroubů utáhněte.



8. SESTAVA ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA

Vložení pravého a levého zpětného zrcátka na správné místo (otvor) jako na obrázku.



VAROVÁNÍ

Z důvodu bezpečnosti dětí si je prosím pečlivě přečtěte. Montáž a seřizování musí být prováděna dospělou osobou a s dětmi mimo dosah. Děti do 36 měsíců udržujte z dosahu malých dílů. Bezpečnostní pás je nutností, když si děti hrají. Nebuďte blízko ohně. Dospělý musí děti seznámit s ovládáním auta dle návodu a nikdy nesmí nechat děti při ježdění samotné - bez dozoru. Nestůjte před autíčkem, když se děti chystají k jízdě. Akumulátor smí nabíjet pouze dospělí. Před použitím nabijte akumulátor. Chraňte děti před plastovým sáčkem, mohlo by dojít k udušení. Používejte pouze náhradní díly poskytnuté výrobcem. Nabíječka není hračka na hraní. Maximální nosnost je 30 kg. Nepřetěžujte. Vhodný věk: 37-95 měsíců.

OZNÁMENÍ O NABÍJENÍ

Při prvním použití nabíjejte 10 hodin, jinak dojde k poškození baterie. Nejprve zapojte nabíjecí kabel DC do nabíjecího otvoru a poté zapojte nabíječku do zásuvky. S autem si nelze hrát, když se nabíjí. Při každém nabití nenabíjejte déle než 18 hodin. Je normální, že nabíječka a baterie jsou teplé (pod 60 °) během nabíjení. Nenabíjejte, pokud je zásuvka mokrá nebo dojde ke zkratu. Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem, jinak poškodíte nabíječku a baterii nebo může dojít ke zkratu. Pokud delší dobu nepoužíváte, stejně dobíjejte baterii alespoň 1krát za měsíc.

KROKY NABÍJENÍ

Krok 1: Nabíjecí otvor je pod volantem.
Krok 2: Vložte konektor nabíječky do otvoru pro konektor.
Krok 3: Připojte nabíječku do zásuvky.

Varování: Automobil musí být nabíjen pouze dospělou osobou. Během nabíjení s autem nemanipulujte.



ÚDRŽBA A SERVIS

Pravidelně kontrolujte baterii, nabíječku a další náhradní díly. Pokud by nastal nějaký problém, před jízdou je nutné ho opravit.

- K ošetřování železných dílů používejte mazací olej. Chraňte auto před silným slunečním zářením.
 - Zaparkujte jej na rovném místě.
 - Zaparkujte jej uvnitř a přikryjte.
 - Chraňte auto před ohněm, jako jsou kamna nebo topení, nebo před otevřeným ohněm. Chraňte před hořlavými věcmi, jinak by mohlo dojít k požáru.
 - Po použití jej nabijte. Nabíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Pokud dlouho nepoužíváte, prosím, nabijte alespoň 1 krát za měsíc, aby se udržovala baterie.
- Vozidlo čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte chemická rozpouštědla k otření plastových dílů. Neumývejte jej vodou ani si nehrajte při dešti nebo sněhu. Voda poškodí motor, elektrický systém nebo baterie.
 - Po každém použití prosím vypněte napájení.
 - Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
 - Neměňte strukturu vozu ani elektrické vedení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	
Výrobce:	PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 Česká republika, IČO: 47453630
Výrobek:	62-38-AUTO-01 - auto elektrické dětské policejní 62-38-AUTO-02 - auto elektrické dětské terénní
Typ:	JC002 JC666
Baterie:	12V4,5, 12V7
Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětých směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR. Směrnice č. 2018/2002 Směrnice č. 2009/48/EC Směrnice č. 2005/94/EC Směrnice č. 2013/56/EU Směrnice č. 2012/19/EU Směrnice č. 2017/2100/ROH(2) Směrnice č. 2014/30/EU	
Při ponornosti shody byly použity následující normy: EN 71 PF.1-14+A1:2018 EN 71 PF.2-11+A1:2014 EN 71-3:2019+A3:2018 EN 71-3:2019 EN 62115:2005+A12:2015 EN IEC 62115:2020+A11:2020 IEC 61056-1:2012 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN61000-6-1:2007, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004	
Ponornosti shody bylo provedeno ve spolupráci s: ITS Wuxi Ltd.No.8 Faber Road, Xishan Zone, Jiangsu China 214101, ITS Shanghai No.801 Yishan Road, 200233 China. Číslo a text a certifikát: 22060103, SD20180122110,66,9254,4887, SIAI,81126856, BSTDG200113648402CR,BSTDG200113648405CR,BSTDG200113648401CR, JTD20200120-01-LVD, Podlejší dvojjazyční rukopis, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 21	
Osoba pověřená kompletní technické dokumentací:	Libor Kemp Publinter 63 518 03
V Podluzi dne 16.10.2020	